

USAR EL LECTOR VIA BLUETOOTH DESDE UN DISPOSITIVO MÓVIL

1. Click para ver el manual: <https://grupovillacorp.com/manual.pdf>
2. Escanear Modo Bluetooth HID

desenchufe el receptor, luego vuelva a enchufar el receptor a la computadora, escanee el código de configuración "Modo 2.4G" dentro de los 20 segundos, la coincidencia es exitosa.

  **ESCANEAR**

Modo 2.4G

■ **Operación de coincidencia de Bluetooth:**
Escanee el código de configuración "Bluetooth HID Mode", el indicador azul parpadea rápidamente, encienda la opción Bluetooth del dispositivo, haga clic en "Scanner xxx", el indicador azul se vuelve fijo, la coincidencia es exitosa.

 **Modo Bluetooth HID(Solo para productos Bluetooth)**

■ **Modo Bluetooth BLE:**
Escanee el código de configuración "Bluetooth BLE Mode". (Los desarrolladores usan, los usuarios generales escanean cuidadosamente)

 **Modo Bluetooth BLE(Solo para productos Bluetooth)**

Para mostrar y ocultar el teclado de iOS(Solo para productos Bluetooth)

 Teclado iOS Mostrar/Ocultar	 Haga doble clic en mostrar/ocultar iOS teclado -- ENCENDIDO/APAGADO
--	--

1

3. Activar el Bluetooth del celular, desvincularse de otros dispositivos y vincular el celular a Ble Scan y quedará listo para usarlo mediante Bluetooth.

